

SACOS

MINI BAG

NEW

- Mochila opcional que se puede fijar dentro de la bolsa OMNI BAG a través de accesorios dedicados.
- Se puede usar como mochila porta-cuerda o para accesorios personales.
- Apertura con cremallera doble de 270°.
- Ojales de fijación en diferentes colores para los extremos de la cuerda.
- Compartimiento interno para documentos con cremallera.
- 3 ojales textiles internos para fijación de material.
- Capacidad 8 l

altura 50 cm
 ancho 26 cm
 profundidad 6 cm
 peso 200 g



Recomendato para

Deporte: Actividades

Espeleología, Montañismo, Alpinismo, Búlder, Ferrata, Nieve y hielo

Professional: Actividades de trabajo

Andamio/caballetes, Estructuras metálicas, Poda, Evacuación
 Teleférico, Techo/planos inclinados, Acceso cuerda

Professional: Actividades de rescate

Evacuación de remotes mecánicos, Rescate de montaña, Fuego
 Brigadas y protección civil, Rescate heli

Artículo	(g)	Capacidad (l)	Material
982531000KK	200	8	Nylon