

SACS

FREE ROPE BAG

Sac porte-corde, confortable et léger. Idéal pour l'usage en falaise.

Dans le sac est contenu la bâche à mettre sur le sol pour protéger la corde, équipée de 4 boucles pour la fixation. Grande ouverture pour le maximum de la facilité de repositionnement de la corde.

Fermeture rapide à clip et coulisse, grande poche externe avec fermeture éclair.

Bretelles matelassées confortables.

Il peut contenir une corde de 60 mètres (pas incluse)


Volume: 20 litres



Recommandé pour

Sport: Activités

Escalade

Articolo	 (g)	Volume (l)	Matériau
98105000KK	460	20	Nylon